



**Explode**

**Implode**

**Reset**

Vaihe 4 : Kiinnitä vetonuppi M20 mutterilla

Vaihe 3 : Aseta vetonuppi reikään

Vaihe 2 : Aseta tukipalat ja hitsaa ohjeen mukaan

Vaihe 1 : Aseta Tapinkiinnityslevy ja hitsaa ohjeen mukaan